

## INSTRUCCIONES PARA EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL SISTEMA ANTIFRAUDE

### BLOQUEO DEL TAPÓN ANTIFRAUDE REF. BTR101090.

1. Desmontar el volante de la válvula aflojando el tornillo de cabeza en cruz situado encima de este.
2. Introducir el tapón Antifraude en la parte superior de la válvula hasta que este quede bloqueado.
3. Si el tapón Antifraude se bloquea manualmente fuera de la válvula, habrá que desbloquearlo mediante la llave de condena **REF. BTR101091** y se procede de la siguiente forma; se sitúa la letra **B** del tapón Antifraude **REF. BTR101090** y la letra **B** de la llave de condena de manera que coincidan las dos, a continuación se oprime hacia dentro el sistema de bloqueo y al soltar debe quedar desbloqueado el tapón Antifraude.

### LLAVE DE CONDENA Ref. BTR101091



### DESBLOQUEO DEL TAPÓN ANTIFRAUDE REF. BTR101090.

1. Se posiciona la llave de condena **REF. BTR101091** encima del tapón Antifraude **REF. BTR101090** de manera que coincida la letra **B** de la llave de condena con la letra **B** del tapón Antifraude, a continuación presionar hacia abajo y el tapón Antifraude quedará desbloqueado.

### TAPÓN ANTIFRAUDE Ref. BTR101090



### INFORMACIÓN TÉCNICA:

El desbloqueo del tapón Antifraude se consigue a través del campo magnético que genera la llave de condena, la cual dispone de unos imanes situados estratégicamente en el interior de la llave de condena, que activa el sistema de bloqueo del tapón para conseguir el desbloqueo de este, siendo imposible poder abrir el sistema de bloqueo de otra forma.

**SISTEMA PATENTADO**